

ระบบประตูอัตโนมัติ บานสวิง

INTRODUCTION

Automatic Swing Door

MANUAL PROGRAM SELECTOR

MECHANICAL KEY SELECTOR (OPTION)


DIGITAL PROGRAM SELECTOR N-DSEL (OPTION)

LABEL NEPTIS



ฟังก์ชันการทำงานของสวิทช์ 3 ทาง

MANUAL PROGRAM SELECTOR



เปิดแบบอัตโนมัติ



เปิดแบบใช้มือพลิกได้อิสระ



ปิดประตูหยุดการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงานของคีย์

MECHANICAL KEY SELECTOR (OPTION)



เปิดแบบบางส่วน



เปิดแบบอัตโนมัติ




ออกได้ทางเดียว



เปิดค้างตลอดเวลา



ปิดประตูหยุดการทำงาน



ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมสวิตช์แบบดิจิทัล

DIGITAL PROGRAM SELECTOR N-DSEL



กดที่ปุ่ม เพื่อเลือกโหมดการใช้งาน
ทุกครั้งที่มีการกดปุ่มนี้จะเปลี่ยนโหมดการทำงานไปเรื่อยๆ

โหมดการทำงานสามารถเลือกได้จากการกดปุ่ม ซึ่งได้อธิบายการทำงานไว้ตามด้านล่าง



โหมดการทำงานอัตโนมัติ
(Bi-directional automatic program)

ประตูจะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานเดินผ่าน
ในรัศมีการตรวจจับของเซ็นเซอร์ หรือ กดที่ปุ่มกด



โหมดการทำงานทิศทางเดียว (ให้สิทธิ์ออกเท่านั้น)
(Single-direction automatic program)

สามารถออกได้ทางเดียว เช่น เซอร์ดานในทำงาน แต่เซ็นเซอร์
ด้านนอกไม่ทำงาน (ผู้ใช้งานด้านนอกไม่สามารถเข้าไปด้านในได้
จนกว่าจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน)



โหมดการทำงานทิศทางเดียว (ให้สิทธิ์เข้าเท่านั้น)
(Single-direction automatic program)

สามารถเข้าได้ทางเดียว เช่น เซอร์ดานนอกทำงาน
แต่เซ็นเซอร์ด้านในไม่ทำงาน (ผู้ใช้งานจากด้านในไม่สามารถ
ออกไปด้านนอกได้จนกว่าจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน)



โหมดการทำงานประตูเปิดค้าง
(Open door program)

เมื่อเลือกโหมดนี้ประตูจะเปิดค้างตลอดเวลา



โหมดล็อก
(Night lock program)

ประตูปิดและล็อก (หากมีล็อกไฟฟ้า) เช่น เซอร์ดานนอก
และ ด้านในไม่ทำงาน



โหมดใช้มือผลักประตูได้โดยอิสระ
(Free manual door)

ระบบการเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ จะหยุดทำงาน แต่สามารถใช้
มือผลักประตู เพื่อเปิด-ปิดประตูได้

การใช้งานและฟังก์ชันอื่นๆ ที่อยู่บนหน้าจอดีจิตอลโปรแกรมสวิตซ์ Operation of other buttons located on N-DSEL program selector panel



F1

โหมดคำสั่งเปิดประตู
(Door opening command)

เมื่อกดปุ่ม F1 ประตูจะเปิดออกเมื่อหมดเวลาหน่วงประตูจะปิดเองอัตโนมัติ
ถึงแม้อยู่ในโหมดล็อก (Night lock) เมื่อกด F1 ประตูก็จะเปิดออก



F2

โหมดการยกเลิกการทำงาน
(STEP BY STEP)

เปิดใช้งาน STEP BY STEP หรือหากต้องการยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันนี้ให้
กดปุ่ม F2 เพื่อปิดการทำงาน