

การตรวจจับรังสีอินฟราเรดของ N Search N Search NABCO Activation Sensor



วิธีแก้ไขประตู เปิดค้าง/ เปิด-ปิด ตลอดเวลา

กำหนดจุดตรวจจับเซ็นเซอร์ ตำแหน่งที่มีโต๊ะ หรือ วัตถุที่อยู่บริเวณการตรวจจับ ให้กำหนดเป็นแบบ ไมใช่งาน เพื่อให้เซ็นเซอร์หยุดการตรวจจับในบริเวณ หรือตำแหน่งที่มีสิ่งของอยู่ เมื่อกำหนดปิดจุด ตรวจจับตำแหน่งที่มีวัตถุตั้งอยู่ ประตูก็จะสามารถ ใช้งานได้ตามปกติ โดยจะไม่เปิดค้าง และไม่เปิด-ปิด ตลอดเวลา

